

Entraînement pour potentiomètre

Série MP

Entraînement pour potentiomètre externe monotour,
fixation rapide sur rail DIN, montage frontal sur armoire

- Jusqu'à 3 potentiomètres à montage externe
- 2 contacts de fin de course réglables (NK 4101/20°)
- 1 à 7 contacts programmables (NK 4201)
- Résistance de 10 Ω à 50 KΩ
- Moteur à 2 sens de rotation



Exemple de code commande :

MP41 Série	03 Modèle (voir tableau 1)	6 Temps de cycle (voir tableau 2)	C3 Motorisation (voir tableau 3)	1 Potentiomètre (voir tableau 4)	0 Résistance (voir tableau 5)
----------------------	---	--	---	---	--

1 - Nombre de contacts et dimension

Nombre de contacts	2	3	6	9
Dimension « L » en mm		41	71	95
Code commande	02	03	06	09

2 - Temps de cycle : 0 - 100% = 0 - 270°

Secondes	10	15	20	30	45	60	75	90	120	180
Code commande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3 - Motorisation

Type	Synchrone AC (Fréquence 50 – 60 Hz)				DC	
Tension d'alimentation (± 10 %)	24 V	48 V	110 V	220 V	24 V	12 V <i>(sur demande)</i>
Code commande	C1	C2	C3	C4	G1	G2

4 - Potentiomètre (DP1 : descriptif page 19 – DPM20, DPM60, DPM170 : descriptif page 20)

Type	DP1	DPM20	DPM60	DPM170
Puissance	2 W	20 W	60 W	170 W
Code commande	1	2	3	4

5 - Résistance

Valeur (Ω)	-	10	20	50	100	200	500	1 K	2 K	5 K	10 K	20 K	50 K
Code commande	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

